

## InjektPump PCR

Pneumatická injektážní pumpa

**Popis**



InjektPump PCR je pumpa určená jako zásobník na materiál. Skládá se z těla a injektážní hadice s nástavcem. Vybavena redukčním ventilem a manometrem k plynulému nastavení tlaku materiálu.

**Výhody**

- Jistější stabilita díky stabilnímu rámu
- Jednoduchý převoz díky velkým kolečkům

**Typické aplikace**

- čerpání injektážní látky ResilInjekt Cream
- čerpání výplňové cementové směsi
- možnost použití i k nástřiku disperzních barev

**Aplikace**

Nalijte do nádrže injektovanou látku, nádrž uzavřete. Připojte pumpu ke zdroji vzduchu. Vložte nástavec injektážní hadice do vrtu a pomocí ventilu regulujte injektáž látky. Zároveň s injektáží postupně vytahujte nástavec z vrtu. Po dokončení injektáže pokračujte na dalším vrtu stejným způsobem.

**Technické informace**

Objem nádrže	24 l
Hmotnost	18,6 kg
Objem vnitřní nádoby	16 l
Maximální pracovní tlak	8 bar
Připojovací závit	3/8"

**Balení**

Součástí balení je injektážní pistole s 50 cm nástavcem a injektážní hadice délky 5 m.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## InjektPump PCR

Pneumatická injektážní pumpa

---

<b>Skladování</b>	Pro zajištění správného užívání a dlouhodobé životnosti musí být pumpa uskladněna až po důkladném odčerpání injektovaného média a dokonalém vyčištění pumpy. Na skladování výrobku se nevztahují žádné jiné zvláštní podmínky.
<b>Ochrana zdraví</b>	Obsluha pumpy musí být předem seznámena s funkcí zařízení. Nemiřte pistolí na osoby, ani na žádné části těla. Hodláte-li použít pumpu po dlouhé době odstávky, nejprve se ujistěte, že všechny části pumpy jsou v dobrém stavu. Pro výměnu součástí používejte pouze originální náhradní díly. Toto zařízení může obsluhovat pouze oprávněný a proškolený personál.
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.