

Pakr CP

Hliníkový injektážní pakr pro použití se Sanax cementovými injektážními materiály

Popis



Pakr CP je hliníkový injektážní pakr s vnitřním průchodem 7,5 mm, tvořený jednosměrným ventilem (plochou maznicí M32), odstranitelným tělem a gumovým těsněním. Při instalaci pakru se těsnící gumička rozpíná směrem do vrtu a zajišťuje tak pevnou fixaci pakru ve vrtu a utěsnění vrtu. Napojení na hadici se provádí přes maznici pomocí násuvné spojky. Tělo pakru se po použití odstraní.

Typické aplikace

- tlakové injektáže cementových materiálů

Aplikace

Injektážní vrty se obvykle provádí v osové vzdálenosti 10 – 15 cm v závislosti na tloušťce podkladu a geometrii trhlin. Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován pakr CP do hloubky alespoň 5 cm. Průměr otvoru je 18 – 19 mm. Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranné matice pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte nejprve rukou, poté pomocí klíče, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranné matice pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž.

Po vyzrání injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.

Čištění a údržba

Pakry CP nelze po aplikaci znovu použít.

Balení

CP 18/150 18 x 150 mm 1 ks

Skladování

Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pakr CP

Hliníkový injektážní pakr pro použití se Sanax
cementovými injektážními materiály

Ochrana zdraví	Nemá žádné omezení.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o.. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.